

Montageanleitung: Brodit 855768

Center mount

1.)



2.)



3.)



4.)



Bitte vor der Montage die Anleitung aufmerksam lesen und die Bilder ansehen.

1. Die Oberfläche wo der ProClip zu montiert werden ist, mit dem beiliegenden Alkohol-Pad reinigen. Die Schutzfolie vom Klebestreifen am ProClip entfernen.

2. Die angewinkelte Kante am unteren Ende des ProClip in das obere Ende des Lüftungsgitters festhaken. Den ProClip nach vorne drücken, so dass sich die angewinkelte obere Kante in den Spalt festhakt. Oben am ProClip nach unten drücken, so dass sich die angewinkelte Kante ganz in den Spalt reingeht. 3-4. ProClip ist montiert.