

Montageanleitung: Brodit 855773

Angled mount

1.)



2.)



3.)



4.)



Bitte vor der Montage die Anleitung aufmerksam lesen und die Bilder ansehen. Es ist wichtig, zuerst den ProClip zu installieren: Halterung & Ausrüstung muss angebracht werden, nachdem der ProClip im Platz sitzt. Dieser ProClip besteht aus zwei Teilen: Teil 1. Montagestück Teil 2. Montageplatte

1. Das dünne Ende des beiliegenden "Gap Opener" zum Aufweiten in den Spalt zwischen der Mittelkonsole und dem umliegenden Rahmen drücken. Das Handschuhfach öffnen. Die angewinkelte Kante am Teil 1 in den Spalt zwischen dem Handschuhfach und dem Armaturenbrett drücken.

2. Teil 1 richtung Lenkrad klappen so dass sich die angewinkelte Kante hinter dem Handschuhfach festhakt.

3. Die angewinkelte Kante am Teil 2 in den Spalt unter dem "Gap Opener" drücken. Die Löcher im Teil 2 mit den Löchern in Teil 1 eingepasst. Teil 2 am Teil 1 mit den beiliegenden Schrauben befestigen. Den "Gap Opener" herausziehen. Das Handschuhfach schliessen.

4. ProClip ist montiert.