

Montageanleitung: Brodit 855783

Angled mount

1.)



2.)



3.)



4.)



Achtung! Bitte lesen Sie vor der Montage aufmerksam die Anleitung.

1. Öffnen Sie das Handschuhfach. Verwenden Sie das beiliegende Alkoholpad, um den Bereich zu reinigen, wo der ProClip installiert werden soll. Die Klebestreifenabdeckungen am ProClip entfernen. Drücken Sie die abgewinkelte Unterseite des Proclips in den Spalt zwischen dem Handschuhfach und dem Armaturenbrett, direkt neben dem Loch für das Scharnier.

2. Ziehen Sie den oberen Teil des Proclips nach oben/vorne. Haken Sie das abgewinkelte Oberteil in den Rahmen ein, der die Luftdüse umgibt.

3. Drücken Sie oben auf den Proclip, so dass die abgewinkelte Kante richtig einrastet. Schließen Sie das Handschuhfach.

4. ProClip ist montiert.