

Montageanleitung: Brodit 855785

Center mount

1.)



2.)



3.)



4.)



Bitte vor der Montage die Anleitung aufmerksam lesen und die Bilder ansehen. Es ist wichtig, zuerst den ProClip zu installieren: Halterung & Ausrüstung muss angebracht werden, nachdem der ProClip im Platz sitzt.

1. Die Oberfläche wo der ProClip zu montiert werden ist, mit dem beiliegenden Alkohol-Pad reinigen. Die Schutzfolie vom Klebestreifen am ProClip entfernen. Die angewinkelte Kante am rechten Ende des ProClip um dem Mittelkonsole-Rahmen festhaken.

2. Das linke Ende des ProClip nach vorne drücken, so dass sich die angewinkelte linke Kante hinter dem Mittelkonsole-Rahmen festhakt.

3. Die linke Kante andrücken, so dass sich die angewinkelte Kante ganz in den Spalt festhakt.

4. ProClip ist montiert.