

Montageanleitung: Brodit 855800

Center mount

1.)



2.)



3.)



4.)



Bitte vor der Montage die Anleitung aufmerksam lesen und die Bilder ansehen. Es ist wichtig, zuerst den ProClip zu installieren: Halterung & Ausrüstung muss angebracht werden, nachdem der ProClip im Platz sitzt.

1. Das dünne Ende der beiliegenden "Gap Opener" zum Aufweiten in den Spalt zwischen dem Bildschirm und dem Armaturenbrett drücken.

2. Die untere Kante des ProClip in den Spalt zwischen den "Gap Openern" drücken. Die "Gap Opener" herausziehen.

3. Die "Gap Opener" in den Spalt zwischen dem Fach und dem Armaturenbrett drücken. Den ProClip nach vorne drücken so dass sich die obere Kante in den Spalt zwischen den "Gap Openern" reingeht. Die "Gap Opener" herausziehen.

4. ProClip ist montiert.