

Montageanleitung: Brodit 855812

Center mount

1.)



2.)



3.)



4.)



Bitte vor der Montage die Anleitung aufmerksam lesen und die Bilder ansehen. Es ist wichtig, zuerst den ProClip zu installieren: Halterung & Ausrüstung muss angebracht werden, nachdem der ProClip im Platz sitzt.

1. Die Oberfläche wo der ProClip ist zu montiert werden, mit dem beiliegenden Alkohol-Pad reinigen. Das dünne Ende des beiliegenden "Gap Opener" zum Aufweiten in den Spalt zwischen dem Rahmen um das Display.

2. Die Schutzfolie vom Klebestreifen am ProClip entfernen. Das obere Ende des ProClip über dem Rahmen um das Display festhaken.

3. Das untere Ende des ProClip nach vorne drücken und die untere Kante in den Spalt zwischen dem Rahmen um das Display und dem Rahmen um das Lüftungsgitter drücken. Das untere Ende des ProClip andrücken, so dass sich die untere Kante ganz in den Spalt reingeht. Den "Gap Opener" herausziehen.

4. ProClip ist montiert.