

Montageanleitung: Brodit 855817

Angled mount



Bitte vor der Montage die Anleitung aufmerksam lesen und die Bilder ansehen.

1. Die Oberfläche wo der ProClip zu montiert werden ist, mit dem beiliegenden Alkohol-Pad reinigen. Das dünne Ende des beiliegenden "Gap Opener" zum Aufweiten in den Spalt zwischen dem oberen und unteren Teilen des Armaturenbretts drücken. Die Schutzfolie vom Klebestreifen am ProClip entfernen.

2. Die angewinkelte Kante am oberen Ende des ProClip nach oben in den Spalt neben den "Gap Opener" drücken. Das untere Ende des ProClip nach vorne drücken/klappen so dass sich die obere angewinkelte Kante hinter dem oberen Teil des Armaturenbretts drücken. Den "Gap Opener" herausziehen.

3. Den "Gap Opener" in den Spalt zwischen dem unteren Teil des Armaturenbretts und der Mittelkonsole drücken. Das untere Ende des ProClip nach vorne und oben drücken, so dass sich die angewinkelte Kante in den Spalt neben den "Gap Opener" festhakt. Das vordere Teil des unteren Ende des ProClip nach oben drücken, so dass sich die Kante ganz in den Spalt reingehet. Den "Gap Opener" herausziehen.

4. ProClip ist montiert.