

Montageanleitung: Brodit 855823

Center mount

1.)



2.)



3.)



4.)



Bitte vor der Montage die Anleitung aufmerksam lesen und die Bilder ansehen.

1. Die Oberfläche wo der ProClip zu montiert werden soll, mit dem beiliegenden Alkohol-Pad reinigen. Die Schutzfolie vom Klebestreifen am ProClip entfernen. Die angewinkelte Kante am unteren Ende des ProClip unter dem Rahmen um das Lüftungsgitter festhaken.
2. Das obere Ende des ProClip nach vorne drücken und die obere Kante in den Spalt.
3. Die obere Kante ganz in den Spalt drücken.
4. ProClip ist montiert.