

Montageanleitung: Brodit 855827

Center mount, Left

1.)



2.)



3.)



4.)



Bitte vor der Montage die Anleitung aufmerksam lesen und die Bilder ansehen.

1. Das Lüftungsgitter gerade nach vorne justieren. Die Oberfläche wo der ProClip zu montiert werden ist, mit dem beiliegenden Alkohol-Pad reinigen. Die Schutzfolie vom Klebestreifen am ProClip entfernen. Die linke Kante des ProClip an der inneren Seitenwand des Lüftungsgitters anordnen.
2. Die rechts Seite des ProClip nach rechts drücken, so dass der ProClip sich beugt.
3. Die rechts Seite des ProClip an der inneren Seitenwand des Lüftungsgitters anordnen.
4. ProClip ist montiert.