

Montageanleitung: Brodit 855845

Center mount

1.)



2.)



3.)



4.)



Bitte vor der Montage die Anleitung aufmerksam lesen und die Bilder ansehen. Es ist wichtig, zuerst den ProClip zu installieren: Halterung & Ausrüstung muss angebracht werden, nachdem der ProClip im Platz sitzt.

1. Die Oberfläche wo der ProClip montiert werden soll, mit dem beiliegenden Alkohol-Pad reinigen. Die Schutzfolie vom Klebestreifen am ProClip entfernen. Die mit Nut versehene untere Kante des ProClip oben dem Rahmen um das Lüftungsgitter festhaken.

2. Das obere Ende des ProClip nach oben/vorne drücken und die mit Nut versehene untere Kante an dem Rahmen, der um das Lüftungsgitter sitzt festhaken.

3. Dieser ProClip kann auch über dem rechten Lüftungsgitter angebracht werden.

4. ProClip ist montiert.