

Montageanleitung: Brodit 855848

Center mount

1.)



2.)



3.)



4.)



Bitte vor der Montage die Anleitung aufmerksam lesen und die Bilder ansehen.

1. Das dünne Ende des beiliegenden Gap Opener zum Aufweiten in den Spalt zwischen dem harten Ventilation Plastik und dem weichen teil des Armaturenbrett drücken. Genügend Platz lassen so das der ProClip dort zwischen passt. Die angewinkelte untere Kante des ProClip zwischen dem harten Plastik und dem weichen teil des Armaturenbrett drücken.
2. Den Gap Opener nun wieder wie vorhin verwenden, aber am oberen teil des Lüftungsgitter. Den ProClip nach unten und gleichzeitig nach vorne drücken in den spalt des Armaturenbretts.
3. Vorsichtig und gleichmässig drücken bis der ProClip and seinem Platz einklickt.
4. Der ProClip ist fertig montiert.