

Montageanleitung: Brodit 855857

Center mount

1.)



2.)



3.)



4.)



Bitte vor der Montage die Anleitung aufmerksam lesen und die Bilder ansehen. Es ist wichtig, zuerst den ProClip zu installieren: Halterung & Ausrüstung muss angebracht werden, nachdem der ProClip im Platz sitzt.

1. Die mit Nut versehene untere Kante des ProClip obere dem Rahmen um das Lüftungsgitter festhaken.
2. Das obere Ende des ProClip nach unter und vorne drücken. Die mit Nut versehene Kante am oberen Ende des ProClip unter dem Rahmen um das Lüftungsgitter festhaken.
3. ProClip ist montiert.
4. Dieser ProClip kann auch bei dem links Lüftungsgitter montiert werden.