

Montageanleitung: Brodit 855871

Center mount

1.)



2.)



3.)



4.)



Bitte vor der Montage die Anleitung aufmerksam lesen und die Bilder ansehen. Es ist wichtig, zuerst den ProClip zu installieren: Halterung & Ausrüstung muss angebracht werden, nachdem der ProClip im Platz sitzt.

1. Reinigen Sie den Bereich, in dem der ProClip installiert werden soll, mit dem beiliegenden Alkoholtupfer. Ziehen Sie die Klebebandabdeckung vom ProClip ab. Haken Sie die gerillte Kante am oberen Teil des ProClip über den Rahmen um den Lüftungsschlitz.

2. Drücken Sie den unteren Teil der Halterung nach oben/vorne.

3. Haken Sie die geschlitzte Kante unter dem Rahmen ein, der den Lüftungsschlitz umgibt.

4. Der ProClip ist angebracht.