

Montageanleitung: Brodit 855872

Center mount

1.)



2.)



3.)



4.)



angled Lesen Sie bitte zuerst die Anleitung und betrachten Sie die Montagebilder, bevor Sie den ProClip montieren.

1. Drücken Sie den unteren abgewinkelten Teil des ProClips in den Spalt zwischen Lüftungsgitterrahmen und Mittelkonsole.
2. Drücken Sie den oberen Teil des ProClips nach unten / vorwärts, so dass die abgewinkelte Kante in den Spalt zwischen Lüftungsgitterrahmen und Armaturenbrett passt.
3. Drücken Sie den oberen Teil des ProClips bis zum Anschlag hinein.
4. Der ProClip ist montiert.