

Montageanleitung: Brodit 855874

Angled mount

1.)



2.)



3.)



4.)



Bitte vor der Montage die Anleitung aufmerksam lesen und die Bilder ansehen. Es ist wichtig, zuerst den ProClip zu installieren: Halterung & Ausrüstung muss angebracht werden, nachdem der ProClip im Platz sitzt.

1. Die Oberfläche wo der ProClip zu montiert werden ist, mit dem beiliegenden Alkohol-Pad reinigen. Die Schutzfolie vom Klebestreifen am ProClip entfernen. Die angewinkelte Kante am unteren Spitze des ProClip in den Spalt zwischen dem Lüftungsgitter und dem umliegenden Rahmen drücken. Nach oben drücken, so dass sich die angewinkelte Kante ganz in den Spalt reingeh.

2. Das obere Spitze des ProClip nach unten drücken. Danach das obere Spitze des ProClip nach vorne drücken und die angewinkelte obere Kante in den Spalt zwischen dem Lüftungsgitter und dem umliegenden Rahmen drücken. Nach unten drücken, so dass sich die angewinkelte Kante ganz in den Spalt reingeh.

3. ProClip ist montiert.

4. ProClip ist montiert.