

## Montageanleitung: Brodit 855875

Center mount

1.)



2.)



3.)



4.)



**Bitte vor der Montage die Anleitung aufmerksam lesen und die Bilder ansehen. Es ist wichtig, zuerst den ProClip zu installieren: Halterung & Ausrüstung muss angebracht werden, nachdem der ProClip im Platz sitzt.**

1. Die dünne Ende der beiliegenden "Gap Opener" in den Spalt zwischen dem Display festhaken.
2. Die Oberfläche, wo der ProClip montiert werden soll, mit dem beiliegenden Alkohol-Pad reinigen. Die Schutzfolie vom Klebestreifen am ProClip entfernen. Das obere Ende des ProClip über dem Rahmen um das Display festhaken.
3. Das untere Ende des ProClip andrücken, so dass sich die untere Kante ganz in den Spalt reingehakt und der Klebestreifen befestigt.
4. ProClip ist montiert.