

Montageanleitung: Brodit 855879

Angled mount



Bitte vor der Montage die Anleitung aufmerksam lesen und die Bilder ansehen. Es ist wichtig, zuerst den ProClip zu installieren: Halterung & Ausrüstung muss angebracht werden, nachdem der ProClip im Platz sitzt.

1. Die Oberfläche wo der ProClip zu montiert werden ist, mit dem beiliegenden Alkohol-Pad reinigen. Die Schutzfolie vom Klebestreifen am ProClip entfernen. Die untere Kante der Halterung in den Spalt zwischen dem Lüftungsgitter-Gehäuse und dem umliegenden Rahmen drücken.

2. Oben an der Halterung nach unten und vorne drücken. Die obere Kante in den Spalt zwischen dem Lüftungsgitter-Gehäuse und dem umliegenden Rahmen festhaken/einführen.

3. Die innenseiten der Halterung nach oben und unten drücken, so dass sich die Kanten ganz in den Spalten reingehen und der Klebestreifen richtig befestigt.

4. ProClip Halterung sitzt im Platz.