

Montageanleitung: Brodit 855881

Angled mount

1.)



2.)



3.)



4.)



Bitte vor der Montage die Anleitung aufmerksam lesen und die Bilder ansehen. Es ist wichtig, zuerst den ProClip zu installieren: Halterung & Ausrüstung muss angebracht werden, nachdem der ProClip im Platz sitzt.

1. Reinigen Sie den Bereich, in dem die ProClip-Halterung montiert werden soll, mit dem mitgelieferten Feuchttuch. Entfernen Sie die Schutzplatte vom doppelseitigen Klebeband. Drücken Sie den oberen Teil der Halterung in den Spalt um den Lüfter.

2. Ziehen Sie die Halterung nach unten und in sie hinein, bis die Unterseite der Halterung über dem Armaturenbrett vor dem Handschuhfach einrastet.

3. Drücken Sie die Unterseite der Halterung nach oben, um sicherzustellen, dass das doppelseitige Klebeband vollständigen Kontakt mit dem Armaturenbrett hat. Drücken Sie die Oberseite der Halterung nach unten, um sicherzustellen, dass das doppelseitige Klebeband vollständigen Kontakt mit dem Lüftungsrahmen hat.

4. ProClip ist montiert.