

## Montageanleitung: Brodit 855882

Center mount

1.)



2.)



3.)



4.)



**Bitte vor der Montage die Anleitung aufmerksam lesen und die Bilder ansehen.**

1. Die angewinkelte Kante am oberen Ende des ProClip um den Rahmen um das Lüftungsgitter festhaken.
2. Die angewinkelte Kante am unteren Ende des ProClip in den Spalt neben den panel.
3. Das untere Ende des ProClip andrücken, so dass sich die angewinkelte Kante ganz in den Spalt reingeht.
4. ProClip ist montiert.