

Montageanleitung: Brodit 855883

Angled mount



Bitte vor der Montage die Anleitung aufmerksam lesen und die Bilder ansehen.

1. Haken Sie den abgewinkelten unteren Teil der Halterung in den Schlitz um den Rahmen ein.
2. Drücken Sie die Unterseite der Halterung nach oben, sodass die abgewinkelte Kante vollständig in den Schlitz passt.
3. Drücken Sie die Unterseite der Halterung nach oben, sodass die abgewinkelte Kante vollständig in den oberen Schlitz passt.
4. ProClip ist montiert.