

Montageanleitung: Brodit 855884

Center mount

1.)



2.)



3.)



4.)



Bitte vor der Montage die Anleitung aufmerksam lesen und die Bilder ansehen. Es ist wichtig, zuerst den ProClip zu installieren: Halterung & Ausrüstung muss angebracht werden, nachdem der ProClip im Platz sitzt.

1. Die Oberfläche wo der ProClip zu montiert werden ist, mit dem beiliegenden Alkohol-Pad reinigen. Die Schutzfolie vom Klebestreifen am ProClip entfernen. Die Halterung auf die Art und Weise halten, dass sich das Montageplatte auf der linken Seite des Bildschirms sitzt.

2. Die Seiten der Halterung auf beiden Seiten herausziehen. Die Halterung nach unten an das Bildschirm schieben.

3. Die Halterung nach unten schieben, so dass sie sich richtig im Platz am Bildschirm sitzt.

4. Die ProClip Halterung sitzt im Platz..