

Montageanleitung: Brodit 855887

Center mount

1.)



2.)



3.)



4.)



Bitte vor der Montage die Anleitung aufmerksam lesen und die Bilder ansehen. Es ist wichtig, zuerst den ProClip zu installieren: Halterung & Ausrüstung muss angebracht werden, nachdem der ProClip im Platz sitzt.

1. Die dünne Ende der beiliegenden "Gap Opener" zum Aufweiten in den Spalt zwischen der Instrumententafel-Abdeckung und dem Armaturenbrett drücken. Die "Gap Opener" platzieren wie in den Bildern gezeigt wird, an den oberen und unteren Biegungen des Spalts.

2. Eine Ecke der angewinkelte Kante am langen Teil der Befestigung in den Spalt zwischen den "Gap Openern" drücken. Langsam und fest nach unten drücken, so dass sich die angewinkelte Kante ganz in den Spalt reingehet.

3. Die Kante im Platz in den Spalt halten. Gleichzeitig die Montageplatte greifen und das kurze Teil der Befestigung biegen. Die Kante des kurzen Teils um die Kante der Instrumententafel-Abdeckung drehen und festhaken. Die "Gap Opener" herausziehen.

4. ProClip ist montiert.