

Montageanleitung: Brodit 855888

Angled mount



Bitte vor der Montage die Anleitung aufmerksam lesen und die Bilder ansehen. Es ist wichtig, zuerst den ProClip zu installieren: Halterung & Ausrüstung muss angebracht werden, nachdem der ProClip im Platz sitzt.

1. Das untere Ende der Halterung an der Mitte des Lüftungsgitter-Rahmens ausrichten. Die dünne Ende der beiliegenden "Gap Opener" in den Spalt zwischen dem Lüftungsgitter-Rahmen und dem Armaturenbrett drücken, auf beiden Seiten der Halterung zum Aufweiten. Das untere Ende der Halterung fest in den Spalt zwischen den "Gap Openern" drücken.

2. Die untere Kante ganz in den Spalt drücken. Die "Gap Opener" herausziehen.

3. Die "Gap Opener" in den Spalt im Armaturenbrett drücken, oben auf beiden Seiten der Halterung. Das obere Ende der Halterung nach oben ziehen und die Oberkante in den Spalt zwischen den "Gap Openern" festhaken. Oben an der Halterung nach unten drücken, so dass sich die Kante ganz in den Spalt reingehet. Die "Gap Opener" herausziehen.

4. ProClip ist montiert.