

Montageanleitung: Brodit 855892

Angled mount

1.)



2.)



3.)



4.)



Bitte vor der Montage die Anleitung aufmerksam lesen und die Bilder ansehen. Es ist wichtig, zuerst den ProClip zu installieren: Halterung & Ausrüstung muss angebracht werden, nachdem der ProClip im Platz sitzt.

1. Die Oberfläche wo der ProClip montiert werden soll, mit dem beiliegenden Alkohol-Pad reinigen. Die Schutzfolie vom Klebestreifen am ProClip entfernen. Das dünne Ende des beiliegenden "Gap Opener" zum Aufweiten in den Spalt zwischen dem Rahmen um das Lüftungsgitter und dem Armaturenbrett drücken.

2. Das obere Ende des ProClip nach runter/vorne drücken und die mit Nut versehene untere Kante an dem Rahmen, der um das Lüftungsgitter sitzt festhaken.

3. Drücken Sie den oberen Teil des ProClip nach unten/vorne und haken Sie die gerillte Kante am oberen Teil über dem Rahmen ein, der den Lüftungsschlitz umgibt. 4. ProClip ist montiert.