

Montageanleitung: Brodit 855893

Angled mount

1.)



2.)



3.)



4.)



Bitte vor der Montage die Anleitung aufmerksam lesen und die Bilder ansehen. Es ist wichtig, zuerst die ProClip Halterung zu installieren: Geräte-Halterung + Ausrüstung muss angebracht werden, nachdem die ProClip Halterung im Platz sitzt.

1. Das dünne Ende des beiliegenden "Gap Opener (Spaltöffner)" zum Aufweiten in den Spalt zwischen dem Lüftunggitter-Gehäuse und der Mittelkonsole drücken. Die Oberfläche, wo der Halterung zu montiert werden ist, mit dem beiliegenden Alkohol-Pad reinigen. Die Schutzfolie vom Klebestreifen entfernen.
2. Die angewinkelte Kante am unteren Ende der Halterung in den Spalt neben den "Gap Opener (Spaltöffner)" drücken. Den "Gap Opener (Spaltöffner)" herausziehen.
3. Oben an der Halterung nach unten drücken. Die Halterung nach vorne drücken und die obere angewinkelte Kante in den Spalt zwischen dem Lüftungsgitter-Gehäuse und der Armaturentafel festhaken. Das untere Ende nach vorne drücken, so dass sich die angewinkelte Kante ganz in den Spalt reingehet.
4. ProClip ist montiert.