

Montageanleitung: Brodit 855894

Angled mount



Bitte vor der Montage die Anleitung aufmerksam lesen und die Bilder ansehen. Es ist wichtig, zuerst die ProClip Halterung zu installieren: Geräte-Halterung & Ausrüstung muss angebracht werden, nachdem die Halterung im Platz sitzt.

1. Das dünne Ende des beiliegenden "Gap Opener" zum Aufweiten in den Spalt zwischen der Blende-Überhang und dem Lüftungsgitter-Abschnitt drücken.
2. Die untere Kante der Halterung im Spalt zwischen dem Armaturenbrett-Blende und dem Lüftungsgitter-Abschnitt platzieren.
3. Oben an der Halterung nach unten drücken. Die Halterung nach vorne drücken so dass sich die obere Kante in den Spalt neben den "Gap Opener" reingeht. Den "Gap Opener" herausziehen.
4. ProClip ist montiert,