

Montageanleitung: Brodit 855895

Angled mount

1.)



2.)



3.)



4.)



Bitte vor der Montage die Anleitung aufmerksam lesen und die Bilder ansehen.

1. Haken Sie die abgewinkelte Kante am unteren Teil des ProClip unter der Verkleidung zwischen der Stereoanlage und dem Rahmen um den Lüftungsschlitz ein.
2. Drücken Sie die mitgelieferten "Gap Opener (Spaltöffner)" in den Spalt zwischen der Verkleidung und dem Luftgitter, um den Spalt zu erweitern.
3. Drücken Sie den unteren Teil der Halterung nach oben und drücken Sie gleichzeitig den oberen Teil der Halterung nach vorne, sodass die abgewinkelte Kante im Spalt zwischen den "Gap Opener (Spaltöffner)" einrastet.
4. ProClip ist montiert.