

Montageanleitung: Brodit 855896

Angled mount

1.)



2.)



3.)



4.)



Bitte vor der Montage die Anleitung aufmerksam lesen und die Bilder ansehen. Es ist wichtig, zuerst den ProClip zu installieren: Halterung & Ausrüstung muss angebracht werden, nachdem der ProClip im Platz sitzt.

1. Die Oberfläche wo der ProClip zu montiert werden ist, mit dem beiliegenden Alkohol-Pad reinigen. Das dünne Ende des beiliegenden "Gap Opener" zum Aufweiten in den Spalt zwischen der Lüftungsgitter-Gehäuse und dem umliegenden Rahmen drücken. Die Schutzfolie vom Klebestreifen am ProClip entfernen. Eine Ecke an der oberen Kante der Halterung in den Spalt neben den "Gap Opener" drücken. Vorsichtig nach oben drücken, so dass sich die obere Kante ganz in den Spalt reingeht. Den "Gap Opener" herausziehen.

2. Den "Gap Opener" in dem Spalt zwischen dem Lüftungsgitter-Gehäuse und dem umliegenden Rahmen drücken. Das untere Ende der Halterung nach unten drücken, so dass sich die untere Kante ganz in den Spalt reingeht. Den "Gap Opener" herausziehen.

3. ProClip Halterung ist montiert.

4. ProClip Halterung ist montiert.