

Montageanleitung: Brodit 855899

Angled mount

1.)



2.)



3.)



4.)



Bitte vor der Montage die Anleitung aufmerksam lesen und die Bilder ansehen. Es ist wichtig, zuerst den ProClip zu installieren: Halterung & Ausrüstung muss angebracht werden, nachdem der ProClip im Platz sitzt.

1. Die Oberfläche wo der ProClip zu montiert werden ist, mit dem beiliegenden Alkohol-Pad reinigen. Die Schutzfolie vom Klebestreifen am ProClip entfernen. Die dünne untere Kante der Halterung in den Spalt zwischen dem Fach und der Mittelkonsole drücken. 2. Die Halterung zu sich und nach oben ziehen. 3. Das obere Ende der Halterung über dem Rahmen um das Lüftungsgitter festhaken.

4. ProClip Halterung ist montiert.