

Montageanleitung: Brodit 855900

Angled mount

1.)



2.)



3.)



4.)



Bitte vor der Montage die Anleitung aufmerksam lesen und die Bilder ansehen. Es ist wichtig, zuerst den ProClip zu installieren: Halterung & Ausrüstung muss angebracht werden, nachdem der ProClip im Platz sitzt.

1. Drücken Sie den mitgelieferten "Gap Opener" zwischen den harten und den weichen Rahmen, um den Spalt zu vergrößern.

2. Den abgewinkelten oberen Teil der Halterung in den Spalt neben dem "Gap Opener" drücken. Den "Gap Opener" entfernen.

3. Drücken Sie die Halterung nach innen, sodass die abgewinkelte Unterseite der Halterung in den Rahmen darunter einrastet.

4. ProClip ist montiert.