

Montageanleitung: Brodit 855906

Center mount

1.)



2.)



3.)



4.)



Bitte vor der Montage die Anleitung aufmerksam lesen und die Bilder ansehen. Es ist wichtig, zuerst die ProClip Halterung zu installieren: Geräte Halterung + Ausrüstung muss angebracht werden, nachdem die Halterung im Platz sitzt.

1. Die beide Seiten der Halterung zusammen setzen. Die Verbindungsplatte über den Löchern setzen und mit den Schrauben befestigen. Die Kopfplatte auf die andere Seite der Halterung mit den beiliegenden Schrauben befestigen.
2. Die Halterung über dem Bildschirm platzieren, so dass sich die Kopfplatte auf der Seite der Fahrer sitzt. Eine Kante der Halterung um das Bildschirm festhaken.
3. Die Seiten der Halterung biegen und die Halterung nach unten am Bildschirm festhaken. Die Halterung nach unten in die gewünschte Position schieben.
4. ProClip-Halterung sitzt im Platz.