

Montageanleitung: Brodit 855913

Center mount

1.)



2.)



3.)



4.)



Bitte vor der Montage die Anleitung aufmerksam lesen und die Bilder ansehen. Es ist wichtig, zuerst den ProClip zu installieren: Halterung & Ausrüstung muss angebracht werden, nachdem der ProClip im Platz sitzt.

1. Das dünne Ende der beiliegenden "Gap Opener" in den Spalt zwischen dem Gepolstert (mit Filz beschichtet)en Armaturenbrett-Top drücken, auf beiden Seiten des Start Knopfs zum Aufweiten. Die obere Kante der Halterung in den Spalt zwischen den "Gap Openern" drücken. Die "Gap Opener" herausziehen.

2. Die "Gap Opener" in den Spalt zwischen dem Armaturenbrett-Top und der Blende um den Start Knopf drücken. Das untere Ende der Halterung anziehen/flexen, so dass es nicht dem Armaturenbrett berührt. Das untere Ende der Halterung nach unten drücken und die untere Kante in den Spalt zwischen den "Gap Openern" platzieren. Die "Gap Opener" herausziehen.

3. Die ProClip-Halterung sitzt im Platz.

4. Die ProClip-Halterung sitzt im Platz.