

Montageanleitung: Brodit 855914

Center mount

1.)



2.)



3.)



4.)



Bitte vor der Montage die Anleitung aufmerksam lesen und die Bilder ansehen. Es ist wichtig, zuerst den ProClip zu installieren: Gerätehalterung + Ausrüstung muss angebracht werden, nachdem der ProClip Halterung im Platz sitzt.

1. Die Oberfläche wo die Halterung zu montiert werden ist, mit dem beiliegenden Alkohol-Pad reinigen. Die Schutzfolie vom Klebestreifen entfernen. Den Block auf der Halterung über der Oberseite des Bildschirms platzieren, so dass die untere vertikale Kante auf dem Spalt zwischen dem Bildschirmrahmen und dem Armaturenbrett aufliegt.

2. Oben an der Halterung nach unten drücken und die Montageplatte nach vorne drücken so dass sich die obere Kante in den Spalt zwischen dem Lüftungsgitter-Gehäuse reingeh.

3. Die Halterung kann überall der Breite des Bildschirms platziert werden.

4. ProClip ist montiert.