

Montageanleitung: Brodit 855915

Angled mount

1.)



2.)



3.)



4.)



Bitte vor der Montage die Anleitung aufmerksam lesen und die Bilder ansehen. Es ist wichtig, zuerst den ProClip zu installieren: Halterung & Ausrüstung muss angebracht werden, nachdem der ProClip im Platz sitzt.

1. Das Handschuhfach öffnen. Die Halterung über das obere Teil des Mittelkonsole-Rahmens halten. Die obere angewinkelte Kante in den Spalt zwischen der Armaturentafel und dem Mittelkonsole-Rahmen drücken.

2. Das dünne Ende der beiliegenden "Gap Opener" zum Aufweiten in den Spalt der Seitenwand der Mittelkonsole drücken, eine von jeder Seite der Halterung.

3. Die Halterung nach vorne drücken, gleichzeitig das rechte Ende Richtung Seitenwand drücken so dass sich die angewinkelte Kante ganz in den Spalt zwischen den "Gap Openern" reingeht. Die "Gap Opener" herausziehen. Das Handschuhfach schließen.

4. ProClip ist montiert.