

Montageanleitung: Brodit 855916

Angled mount

1.)



2.)



3.)



4.)



Bitte vor der Montage die Anleitung aufmerksam lesen und die Bilder ansehen. Es ist wichtig, zuerst den ProClip zu installieren: Halterung & Ausrüstung muss angebracht werden, nachdem der ProClip im Platz sitzt.

1. Die Oberfläche wo der ProClip zu montiert werden ist, mit dem beiliegenden Alkohol-Pad reinigen. Die Schutzfolie vom Klebestreifen am ProClip entfernen. Das dünne Ende die beiliegenden "Gap Opener" zum Aufweiten in den Spalt zwischen dem Armaturenbrett um das Lüftungsgitter.

2. Die angewinkelte Kante am unteren Ende des ProClip in den Spalt zwischen den "Gap Opener" drücken. Die "Gap Opener" herausziehen.

3. Das untere Ende vorsichtig nach unten drücken und die obere Kante in das obere Ende des Lüftungsgitters einfügen.

4. ProClip ist montiert.