

Montageanleitung: Brodit 855950

Center mount

1.)



2.)



3.)



4.)



Bitte vor der Montage die Anleitung aufmerksam lesen und die Bilder ansehen.

1. Bereiten Sie die Installation vor.

2. Drücken Sie den ProClip leicht zusammen. Drücken Sie den unteren Teil des ProClip in den Spalt über dem Bildschirm.

3. Drücken Sie den oberen Teil des ProClip nach unten und dann nach vorne in den Spalt unter der Leiste des Lüftungsgitters.

4. ProClip ist montiert.