

Montageanleitung: Brodit 855951

Angled mount

1.)



2.)



3.)



4.)



Bitte vor der Montage die Anleitung aufmerksam lesen und die Bilder ansehen. Es ist wichtig, zuerst den ProClip zu installieren: Halterung & Ausrüstung muss angebracht werden, nachdem der ProClip im Platz sitzt.

1. Das dünne Ende der beiliegenden "Gap Opener" zum Aufweiten in den Spalt zwischen dem Armaturenbrett und der Blende drücken. Die Oberfläche, wo der ProClip zu montiert werden ist, mit dem beiliegenden Alkohol-Pad reinigen. Die Schutzfolie vom Klebestreifen am ProClip entfernen.

2. Die obere Kante der Halterung in den Spalt zwischen den "Gap Openern" drücken. Die "Gap Opener" herausziehen.

3. Die "Gap Opener" in den Spalt zwischen dem Armaturenbrett und der Blende um die Knöpfe drücken. Das untere Ende der Halterung nach oben und vorne drücken, so dass sich die untere Kante in den Spalt zwischen den "Gap Openern" festhakt/einrastet. Die "Gap Opener" herausziehen.

4. ProClip Halterung sitzt im Platz.