

Montageanleitung: Brodit 855953

Angled mount

1.)



2.)



3.)



4.)



Bitte vor der Montage die Anleitung aufmerksam lesen und die Bilder ansehen. Es ist wichtig, zuerst den ProClip zu installieren: Gerätehalterung & Ausrüstung muss angebracht werden, nachdem der ProClip Halterung im Platz sitzt.

1. Die Oberfläche wo die Halterung zu montiert werden ist, mit dem beiliegenden Alkohol-Pad reinigen. Die Schutzfolie vom Klebestreifen entfernen. Die untere Kante der Halterung in den Spalt zwischen dem Lüftungsgitter-Gehäuse und der Blende drücken.

2. Das dünne Ende des beiliegenden "Gap Opener" zum Aufweiten in den Spalt zwischen dem Bildschirm und der Blende drücken.

3. Die Halterung nach vorne drücken so dass sich die angewinkelte Kante in den Spalt neben den "Gap Opener" festhakt. Oben an der Halterung nach unten drücken so dass sich die angewinkelte Kante ganz in den Spalt reingeht und der Klebestreifen richtig befestigt. Den "Gap Opener" herausziehen.

4. ProClip ist montiert.