

## Montageanleitung: Brodit 855954

Center mount

1.)



2.)



3.)



4.)



**Bitte vor der Montage die Anleitung aufmerksam lesen und die Bilder ansehen. Es ist wichtig, zuerst den ProClip zu installieren: Halterung & Ausrüstung muss angebracht werden, nachdem der ProClip im Platz sitzt.**

1. Die Oberfläche wo der ProClip zu montiert werden ist, mit dem beiliegenden Alkohol-Pad reinigen. Die Schutzfolie vom Klebestreifen am ProClip entfernen. Die untere Kante der Halterung unter/hinter der Blende des Armaturenbretts drücken.

2. Die Halterung nach vorne drücken so dass sich die obere Kante über/hinter der Blende festhakt/einrastet.

3. Das obere und untere Ende der Halterung nach unten und oben drücken, so dass sich die Kanten in den Spalten ganz reingehen und der Klebestreifen richtig befestigt.

4. ProClip sitzt im Platz. Die Halterung kann überall innen die Breite der Blende montiert werden.