

Montageanleitung: Brodit 855955

Angled mount

1.)



2.)



3.)



4.)



Bitte vor der Montage die Anleitung aufmerksam lesen und die Bilder ansehen. Es ist wichtig, zuerst den ProClip zu installieren: Halterung & Ausrüstung muss angebracht werden, nachdem der ProClip im Platz sitzt.

1. Die Oberfläche wo der ProClip zu montiert werden ist, mit dem beiliegenden Alkohol-Pad reinigen. Die Schutzfolie vom Klebestreifen am ProClip entfernen. Die untere Kante der Halterung in den Spalt zwischen der Armaturentafel und dem Armaturenbrett langsam und fest drücken.

2. Das obere Ende der Halterung über dem Armaturenbrett heben. Die obere Kante in den Spalt zwischen dem Lüftungsgitter-Gehäuse und dem Armaturenbrett festhaken.

3. Die untere und obere Kante andrücken, so dass sich die Halterung richtig im Platz sitzt.

4. ProClip ist montiert.