

Montageanleitung: Brodit 855957

Angled mount

1.)



2.)



3.)



4.)



Bitte vor der Montage die Anleitung aufmerksam lesen und die Bilder ansehen.

1. Lösen Sie die Schraube wie abgebildet mit dem mitgelieferten Schlüssel.
2. Platzieren Sie die Halterung über den Schraubenlöchern und schrauben Sie die Halterung mit den mitgelieferten Schrauben fest.
3. Diese Halterung kann an mehreren Stellen rund um das Panel montiert werden.
4. ProClip ist montiert.