

Montageanleitung: Brodit 855959

Center mount

1.)



2.)



3.)



4.)



Bitte vor der Montage die Anleitung aufmerksam lesen und die Bilder ansehen. Es ist wichtig, zuerst den ProClip zu installieren: Gerätehalterung & Ausrüstung muss angebracht werden, nachdem der ProClip Halterung im Platz sitzt.

1. Die Oberfläche wo die Halterung zu montiert werden ist, mit dem beiliegenden Alkohol-Pad reinigen. Die Schutzfolie vom Klebestreifen entfernen. Die untere Kante der Halterung im Spalt zwischen dem Bildschirm und dem Lüftungsgitter-Rahmen platzieren.

2. Oben an der Halterung nach unten und vorne drücken, so dass sich die obere Kante in das Lüftungsgitter-Gehäuse reingeht.

3. Der Halterung nach vorne andrücken bis der Block am Armaturenbrett anliegt.

4. ProClip ist montiert.