

Montageanleitung: Brodit 855964

Center mount

1.)



2.)



3.)



4.)



Bitte vor der Montage die Anleitung aufmerksam lesen und die Bilder ansehen. Es ist wichtig, zuerst den ProClip zu installieren: Halterung & Ausrüstung muss angebracht werden, nachdem der ProClip im Platz sitzt.

1. Die Oberfläche wo der ProClip zu montiert werden ist, mit dem beiliegenden Alkohol-Pad reinigen. Die Schutzfolie vom Klebestreifen am ProClip entfernen. Das obere Ende der Halterung in den Spalt zwischen dem Lüftungsgitter-Gehäuse und dem Armaturenbrett drücken.

2. Das untere Ende der Halterung nach vorne drücken, so dass sich die untere Kante über dem Rahmen um das Lüftungsgitter festhakt/reinrastet.

3. Dieser ProClip kann auf dem linken Lüftungsgitter platziert werden.

4. ProClip ist montiert.