

Montageanleitung: Brodit 855965

Center mount

1.)



2.)



3.)



4.)



Bitte vor der Montage die Anleitung aufmerksam lesen und die Bilder ansehen. Es ist wichtig, zuerst die ProClip Halterung zu installieren: Geräte Halterung & Ausrüstung muss angebracht werden, nachdem die Halterung im Platz sitzt.

1. Die drünne Ende der beiliegenden "Gap Opener" zum Aufweiten in den Spalt über dem rechten Lüftungsgitter, zwischen dem Rahmen um das Lüftungsgitter und dem Armaturenbrett, drücken. Die Oberfläche wo die Halterung zu montiert werden ist, mit dem beiliegenden Alkohol-Pad reinigen. Die Schutzfolie vom Klebestreifen an die Halterung entfernen.

2. Das obere Ende der Halterung in den Spalt neben den "Gap Openern" drücken. Die "Gap Opener" herausziehen.

3. Die "Gap Opener" in den Spalt zwischen dem Rahmen um das Lüftungsgitter und der Armaturentafel drücken, auf jeder Seite der Halterung angebracht. Das untere Ende der Halterung nach unten ziehen und die Kante in den Spalt zwischen den "Gap Openern" festhaken/drücken. Die "Gap Opener" herausziehen.

4. Die ProClip Halterung sitzt im Platz.