

Montageanleitung: Brodit 855970

Center mount

1.)



2.)



3.)



4.)



Bitte vor der Montage die Anleitung aufmerksam lesen und die Bilder ansehen. Es ist wichtig, zuerst die ProClip Halterung zu installieren: Geräte Halterung & Ausrüstung muss angebracht werden, nachdem die Halterung im Platz sitzt.

1. Die Oberfläche wo die Halterung zu montiert werden ist, mit dem beiliegenden Alkohol-Pad reinigen. Die Schutzfolie vom Klebestreifen an die Halterung entfernen. Das lange obere Teil der Halterung um das Armaturenbrett vorne von Windschutzscheibe festhaken.

2. Das untere Ende der Halterung nach unten ziehen und um die Kante des Armaturenbretts festhaken.

3. Die untere Kante der Halterung richtig um die Kante des Armaturenbretts festhaken.

4. ProClip Halterung sitzt im Platz. Die Halterung kann auf der linken oder rechten Seite des Bildschirms platziert werden.