

Montageanleitung: Brodit 855973

Angled mount

1.)



2.)



3.)



4.)



Bitte vor der Montage die Anleitung aufmerksam lesen und die Bilder ansehen. Es ist wichtig, zuerst den ProClip zu installieren: Halterung & Ausrüstung muss angebracht werden, nachdem der ProClip im Platz sitzt.

1. Die Oberfläche wo der ProClip zu montiert werden ist, mit dem beiliegenden Alkohol-Pad reinigen. Die Schutzfolie vom Klebestreifen am ProClip entfernen. Die obere Kante der Halterung unter dem Rahmen um das Bildschirm platzieren.

2. Das untere Ende der Halterung nach vorne drücken so dass sich die untere Kante in den Spalt zwischen dem Lüftung-Gehäuse und dem umliegenden Rahmen festhakt/reingeht.

3. ProClip Halterung sitzt im Platz.

4. ProClip Halterung sitzt im Platz.