

Montageanleitung: Brodit 855975

Angled mount

1.)



2.)



3.)



4.)



Bitte vor der Montage die Anleitung aufmerksam lesen und die Bilder ansehen. Es ist wichtig, zuerst die ProClip Halterung zu installieren: Geräte Halterung & Ausrüstung muss angebracht werden, nachdem die Halterung im Platz sitzt.

1. Die Oberfläche wo die Halterung zu montiert werden ist, mit dem beiliegenden Alkohol-Pad reinigen. Die Schutzfolie vom Klebestreifen an die Halterung entfernen. Die untere Kante der Halterung in das untere Teil des Lüftungsgitter-Gehäuse platzieren und um/hinter dem unteren Rahmen festhaken.

2. Oben an der Halterung nach vorne drücken so dass sich die obere Kante unter/hinter dem Rahmen um das Lüftungsgitter-Gehäuse festhakt/einrastet.

3. Die Halterung andrücken bis sie richtig im Platz sitzt.

4. Die ProClip Halterung sitzt im Platz.