

Montageanleitung: Brodit 855977

Angled mount



Bitte vor der Montage die Anleitung aufmerksam lesen und die Bilder ansehen. Es ist wichtig, zuerst die ProClip Halterung zu installieren: Geräte Halterung & Ausrüstung muss angebracht werden, nachdem die Halterung im Platz sitzt.

1. Der beiliegenden "Gap Opener" rechts von den Lüftungsgittern platzieren. Die angewinkelte dünne Kante der "Gap Opener" zum Aufweiten in den Spalt zwischen dem Lüftungsgitter-Gehäuse und dem Armaturenbrett drücken. Die Oberfläche, wo die Halterung zu montiert werden ist, mit dem beiliegenden Alkohol-Pad reinigen. Die Schutzfolie vom Klebestreifen an die Halterung entfernen.

2. Die angewinkelte Kante der Halterung in den Spalt neben den "Gap Opener" platzieren. Der "Gap Opener" herausziehen.

3. Oben an der Halterung nach unten und vorne drücken. Die obere Kante der Halterung in dem oberen Spalt des Lüftungsgitter-Gehäuses festhaken/einrasten. Auf die Inneren Seiten der Halterung nach unten und oben andrücken, so dass sich die Kante ganz in den Spalt reingehen und sich der Klebestreifen richtig befestigt.

4. Die ProClip Halterung sitzt im Platz.