

Montageanleitung: Brodit 855978

Center mount

1.)



2.)



3.)



4.)



Bitte vor der Montage die Anleitung aufmerksam lesen und die Bilder ansehen. Es ist wichtig, zuerst die ProClip Halterung zu installieren: Geräte Halterung + Ausrüstung muss angebracht werden, nachdem die Halterung im Platz sitzt.

1. Das dünne Ende des beiliegenden "Gap Opener (Spaltöffner)" zum Aufweiten in den Spalt zwischen dem gepolsterten Armaturenbrett und dem Lüftungsgitterhaus drücken.
2. Die Halterung bei dem rechten Lüftungsgitter zentrieren. Die Obere Kante der Halterung in den Spalt neben den "Gap Opener (Spaltöffner)" platzieren.
3. Unten an der Halterung nach oben drücken. Die Kopfplatte nach vorne drücken, so dass sich die untere Kante im Platz einrastet. Die Halterung andrücken, so dass sie richtig im Platz sitzt. Den "Gap Opener (Spaltöffner)" herausziehen.
4. ProClip Halterung sitzt im Platz.