

Montageanleitung: Brodit 855979

Center mount

1.)



2.)



3.)



4.)



Bitte vor der Montage die Anleitung aufmerksam lesen und die Bilder ansehen. Es ist wichtig, zuerst die ProClip Halterung zu installieren: Geräte Halterung + Ausrüstung muss angebracht werden, nachdem die Halterung im Platz sitzt.

1. Die Oberfläche wo die Halterung zu montiert werden ist, mit dem beiliegenden Alkohol-Pad reinigen. Die Schutzfolie vom Klebestreifen an die Halterung entfernen. Die Halterung links von Bildschirm platzieren, so dass sich die untere Kante ist Platziert wie im Bild gezeigt wird. Die obere Kante um das Bildschirm fasthaken.
2. Das dünne Ende des beiliegenden "Gap Opener (Spaltöffner)" zum Aufweiten in den Spalt zwischen dem Lüftungsgitterhaushaus und dem umliegenden Rahmen drücken.
3. Die Halterung nach unten und vorne drücken, so dass sich die untere Kante neben den "Gap Opener (Spaltöffner)" festhakt + einrastet. Oben und unten an der Halterung drücken, so dass sie sich richtig im Platz gegen den Armaturenbrett sitzt. Den "Gap Opener (Spaltöffner)" herausziehen.
4. ProClip Halterung sitzt im Platz.